

### 差込ソケット パイプ挿入手順

1. パイプは管軸に対し直角に切断し、パイプ先端部の面取りを行いません。
2. パイプに下図の標準差込み長さを示す図を用いて、標線を記入します。
3. ゴム輪を外さず、ゴム輪内面及びパイプ先端に滑剤をつけて下さい。
4. パイプを標線まで挿入します。この際標線部分に吊りバンド等取り付けて配管すると便利です。（配管後は必ず外して下さい）

注) 本製品は自然排水方式の管路用の為、  
圧力配管には使用できません。

