

マエザワ

FRP開閉台

取扱い上の注意事項

このたびは、マエザワ、FRP開閉台をご採用いただきまして誠に有難うございました。

この説明書をお読みいただき正しく取扱いお願い致します。

取扱いについて

1. 従来の鑄鉄製に比べ軽量にできていますが、ほうり投げる事は絶対にさけてください。
1. 開度指示板の目盛は、パーセントにて表示してあります。
1. 連結棒の長さが3m以上の場合は振れ止めを使用ください。

据付時の注意事項

1. 据付けは、バルブとの芯出しを正確に行ない芯くるいのないようにしてください。
芯くるいがありますと、開閉不能、開閉台の破損等の原因となります。
1. 開度指示板の目盛のセットは、バルブを全閉にし全閉になった事を確認後、指示金を目盛の0に合せて据付けてください。
1. 据付けの為、フランジ部をナットで締付ける際には必ず座金を使用してください。
1. 連結棒の寸法は正確に測定ください。

操作について

1. 開閉操作は開度指示計の指示に注意し、閉めすぎ、開けすぎのないように注意してください。



前澤化成工業株式会社