

ミニコック

検 査 証

最高使用圧力 1.0MPa(20℃)

ご使用前に、次の注意事項を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。

〈配管時の注意事項〉



次の事項を無視して、取り扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定されます。

1. 使用可能な薬液の種類、製品仕様の使用圧力、液体温度が使用範囲にあるか“技術資料”又は“カタログ”で確認してからご使用下さい。誤った使用はバルブの破損そして人身事故につながります。



次の事項を無視して、取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみの発生が想定されます。

1. バルブに曲げ、引張り、衝撃等の外力が加わらないように取り付けて下さい。バルブの破損や漏れのおそれがあります。
2. ねじ接合のシール材はシールテープを使用し、液状シール、床ペンキ等は絶対に使用しないで下さい。材質劣化によるバルブの破損や漏れのおそれがあります。
3. ねじ接合は必ず樹脂ねじを使用して下さい。金属ねじとの接合は厳禁です。バルブが破損するおそれがあります。又、ねじ込み過ぎないように充分注意して下さい。バルブが破損するおそれがあります。
4. ホース接合は、ホースバンド等を使用して抜け止めを行なって下さい。ホースの抜けや漏れのおそれがあります。

(裏面につづく)



前澤化成工業株式会社

〈バルブ取り扱い時の注意事項〉



次の事項を無視して、取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみの発生が想定されます。

1. バルブの本体を分解しないで下さい。バルブの破損や漏れ等のおそれがあります。
2. バルブを保管しておく場合は、次のことに注意して下さい。
火気・高温な物体に近づけないで下さい。バルブの変形や破損等のおそれがあります。
バルブを完全に開いた状態で箱にいれておいて下さい。シール部の損傷による漏れのおそれがあります。

その他、ご不明の点につきましては当社へお問い合わせ下さい。



前澤化成工業株式会社