

ビニホール起点用キャップ


ビニホール起点用キャップ取扱い説明書

このたびは、マエザワビニホール起点用キャップをご採用いただきまして誠に有難うございました。

この説明書をお読みいただき正しく取扱いお願い致します。本製品は、VHSR150-300, 200-300の本体にキャップを組付け起点ビニホールとして使用する為の製品です。

手順

- (1) 本体受口のゴム輪部にシリコーンG-501をハケ、布等で塗って下さい。
- (2) キャップ外周にシリコーンG-501を薄く均一に塗って下さい。
- (3) キャップの (天) を上にして、本体の位置決め箇所に合わせて奥まで挿入して下さい。



※ 注意

シリコーンG501を塗りすぎますと、キャップが浮き上がることがあります。その時は、キャップ外周面を布等でかく拭き取り、再度挿入して下さい。

梱包部材内訳	数量
キャップ	1
シリコーンG501 (チャック付ポリ袋内)	1
説明書	1



前澤化成工業株式会社